

FENCEALERT: EMPIEZA A TRABAJAR CUANDO SU CERCO DEJA DE FUNCIONAR

Valls S.A. 2013. www.valls-sa.com
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Instalaciones](#)

FUNCIONAMIENTO



- ◆ La luz empieza a parpadear cuando se detectan voltajes bajos o intermitentes
- ◆ Visibilidad de hasta 1,5 km en la oscuridad
- ◆ Ideal para todos los lugares donde se usan cercos eléctricos
- ◆ Se puede usar en cualquier tipo alambre, cable electroplástico y cinta electroplástica de hasta 40 mm de ancho.
- ◆ Caja robusta resistente a impactos y a prueba de agua
- ◆ Batería reemplazable de botón de litio CR2032
- ◆ Duración de vida de la batería de hasta 5 años en “stand by” ó 2 semanas “activo”
- ◆ Dos niveles diferentes de alerta de bajo voltaje: 1.5 kV y 2,5 kV
- ◆ Funciona con todos los electrificadores
- ◆ 1 año de garantía (excluye a la batería)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste el nivel de alerta preferido y coloque FenceAlert en el cerco.

NOTAS PARA EL USO

- ◆ El nivel de alerta 2 (alto) activará la luz parpadeante cuando el voltaje del cerco baje de 2,5 kV, y el nivel de alerta 1 (bajo) cuando el voltaje se sitúa en 1,5 kV o menos. Puede haber variaciones ligeras de los voltajes efectivos de los niveles de alerta para diferentes construcciones de cerco.
- ◆ FenceAlert ‘vigila’ de forma continua hasta que se agote la batería. Cuando una falla que hizo activar la luz parpadeante ha sido eliminada, FenceAlert deja de emitir la luz intermitente y continúa monitoreando el cerco.
- ◆ La batería tiene suficiente energía para:
 - ◆ Hasta 5 años en modo DE RESERVA (STANDBY)
 - ◆ FenceAlert ‘observa’ el voltaje del cerco y la luz parpadeante no es activada por una falla.
 - ◆ Hasta 2 semanas en modo ACTIVO
 - ◆ En caso de una falla, una batería nueva alimentará la luz parpadeante durante 2 semanas.
 - ◆ Mínimo 72 horas en modo ACTIVO después de 2 años en modo DE RESERVA (STANDBY)
- ◆ Después de 2 años de control del voltaje de la cerca, la batería sigue siendo suficientemente fuerte para alimentar la luz parpadeante durante unas 72 horas en caso de una falla.
- ◆ Para comprobar su funcionamiento, desprenda FenceAlert del cerco y la luz debería empezar a parpadear dentro de 10 segundos. Si la luz es menos intensa o no parpadea, reemplace la batería (pila de litio en forma de botón, CR2032). Es un tipo de batería muy común que se encuentra fácilmente.
- ◆ FenceAlert funciona con todos los electrificadores de cercos.
- ◆ En caso de bajo voltaje, utilice un voltímetro PICANA® para localizar las fallas.

ESPECIFICACIONES FENCEALERT

- ◆ Tamaño del producto (hxAxP) 60 x 130 x 36 mm
- ◆ Peso 60 gr
- ◆ Vida de la batería Hasta 5 años en modo de reserva (standby) o hasta 2 semanas en modo activo, mínimo 72 horas en modo activo después de 2 años en modo de reserva (standby).
- ◆ Temperatura de operación recomendada de -10 a 45 °C
- ◆ Temperatura de almacenamiento recomendada de -10 a 60°C
- ◆ Garantía 12 meses a partir de la fecha de compra (excluye batería)

Volver a: [Instalaciones](#)